

produce & better product to customers

超音波洗浄機用水溶性洗浄液

HYP-US10

【特長】

HYP-US10 は中性タイプのパーツ用洗浄剤です。
常温でのご使用出来ますが加温と超音波洗浄機を使用する事により最高のパフォーマンスを発揮します。
中性タイプの為、非鉄金属にも安心してご使用出来ます。

【性状・成分】

主成分：脂肪酸、非イオン界面活性剤
外観：黄色～褐色液体
pH：8.5～9.0（20℃ 1%希釈液）

【用途】

- ・ 金属部品の脱脂洗浄
- ・ パフ研磨後の洗浄（白棒・赤棒・青棒）
- ・ 磨き粉（コンパウンド）などの洗浄
- ・ ロベニなどの製造ラインの洗浄



4kg ポリ缶・18kg 缶

【使用法】

- ・ 推奨濃度 20倍から100倍希釈
- ・ 洗浄方法 超音波洗浄機、浸漬洗浄、揺動洗浄
- ・ 液の温度 60℃から90℃
- ・ 洗浄時間 5分以上
- ・ リンス工程の設置、フィルター濾過をお勧めします。

【注意事項】

- ご使用前に必ず製品安全データシートをお読みになってからご使用ください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
 - ご使用の際は手袋、マスク、保護メガネ等を着用してください。
 - 塗装面への使用の時は希釈倍率によって塗装面を傷める事がありますので影響等確認してからご使用ください。
 - 非鉄金属（アルミ・銅など）に対しては念のためテストの上ご使用ください。

販売店



株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852