

produce & better product to customers

超音波洗浄機用水溶性洗浄液

# HYP-US20

## 【特長】

弱アルカリ性ですが、強力な洗浄力を発揮します。  
超音波洗浄機のご使用において最も効果を発揮し、深部の汚れや落ちにくい粘着性油脂（バフカス等）の洗浄も可能です。  
非鉄への影響も最小限に抑えておりますので、テストの上ご使用ください。

## 【性状・成分】

主成分：脂肪酸、非イオン界面活性剤  
外観：黄色～褐色液体  
pH：9.0～10.0（20℃ 1%希釈液）



4kg ポリ缶・18kg 缶

## 【用途】

バフ研磨後の洗浄（白棒・赤棒・青棒）  
磨き粉（コンパウンド）などの洗浄  
口紅などの化粧品製造ラインの洗浄

## 【使用法】

超音波洗浄機のご使用をお勧めします。20から100倍に希釈し、70℃～90℃に加温して、5分以上洗浄を行ってください。  
ご使用後の洗浄液をフィルターで濾過することにより、液ライフが延びます。  
洗浄後はリンス処理を行ってください。

## 【注意事項】

塗装面へのご使用の際は、希釈倍率によって塗装面を傷めることがありますので、予めご確認ください。  
非鉄金属（アルミ・銅など）に対しては、変色の恐れがありますのでご注意ください。  
ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。  
乳幼児の手の届かない所に保管してください。

販売店



株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27  
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp  
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号  
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp  
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5  
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp  
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F  
Tel:052-684-7852